Checkliste zur Kontrolle von Automatikwesten

- [ ] **Äußere Sichtprüfung auf Risse, UV-Schäden und Verschmutzungen**
  - [ ] Außengewebe und Nähte
  - [ ] Reiß- und Klettverschlüsse
  - [ ] Gurte und Reflexstreifen

- [ ] **Prüfung der Patrone**
  - [ ] CO_2-Patrone wiegen (>10% Gewichtsverlust austauschen)
  - [ ] Gewinde auf Korrosion kontrollieren
  - [ ] Befestigung / korrekten Sitz prüfen

- [ ] **Auslösemechanismus prüfen**
  - [ ] Ablaufdatum kontrollieren (bei Überschreitung austauschen)
  - [ ] Indikatoranzeige kontrollieren (ggf. Mechanismus korrigieren bzw. austauschen)

- [ ] **24-Stunden-Dichtigkeitstest**
  - [ ] Schutzhülle öffnen und Patrone herausnehmen
  - [ ] Auftriebskörper über das Mundventil mit Handpumpe aufblasen
  - [ ] gefüllte Weste 24 Stunden ruhen lassen (bei Luftverlust in Servicestation bringen oder austauschen)

- [ ] **Wieder einsatzbereit machen**
  - [ ] Auftriebskörper komplett entlüften
  - [ ] Schwimmkörper exakt nach Herstelleranleitung falten falten und verstauen